

Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji osłon plisowanych

1. Zastanianie i odsłanianie / obsługa plisy

- Do obsługi plisy służy uchwyt zamontowany na dolnym i górnym profilu.
- Plisa powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za uchwyt.
- W przypadku wadliwej pracy plisy należy skontaktować się niezwłocznie z producentem.

2. Utrzymanie czystości

- Profil (szyna górna i dolna) plisy nie wymaga konserwacji.
- Materiał plisy może być prany zgodnie z przepisem konserwacji / prania jeśli zezwala na to producent.

3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Zerwanie sznurków na skutek szarpania przy obsłudze plisy.
- Wysunięcie się sznurków z plisy po ich rozwiązanie przez nabywcę.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie plisy wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach, gdzie plisa została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne, duże zawilgocenie szyb oraz opary aktywne chemicznie.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu plisy lub jej konstrukcji.

4. Ostrzeżenie !

Nasze osłony okienne nie zawierają elementów niebezpiecznych dla małych dzieci, prosimy mimo to pamiętać, aby:

✓ Nie dopuścić do zaplatania i uduszenia!

✓ Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od zasłon okiennych!